

# TECHNISCHE DATEN

Nennleistung W 900 • 4 A

Wechselstrom V230/ Hz 50/60

Luftfördermenge m<sup>3</sup>/h 150 (42 l/sek)

Gerätemaße 52 x 29.5 cm

Gewicht 7.5 kg • Behältervolumen 3 l.

Bypass-Motor • Schutzklasse II • Entstörfilter (entspricht den EMV Richtlinie)

Vierstufiges, patentiertes Flüssigkeits-dynamisches Filtersystem

Vollständige Abluftfilterung

## SICHERHEITSHINWEISE

**Vor Inbetriebnahme des Gerätes sind diese Bedienungsanleitung und deren Hinweise sorgfältig durchzulesen, um eine sichere und korrekte Bedienung der Maschine zu gewährleisten.**

**1-** Beim Auspacken des Gerätes sollte kontrolliert werden, ob alle Teile vorhanden sind. Benutzen Sie das Gerät im Zweifelsfalle nicht, sondern wenden Sie sich an Ihren Wiederverkäufer.

**2-** Die Verpackungsmaterialien sollen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sie könnten möglicherweise eine Gefahr für deren Gesundheit sein.

**3-** Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, versichern Sie sich, daß die Spannung der Stromquelle mit der auf dem Typenschild der Maschine übereinstimmt.

**4-** Das Stromkabel darf nicht beschädigt sein. Wenn ja, sollte dies nur durch Elektrofachkräfte und immer gegen denselben Kabeltyp ausgetauscht werden.

**5-** Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch ab und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, ohne dabei am Stromkabel zu ziehen.

**6-** Ziehen Sie bei Schäden oder Störfällen den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an einen Kundendienst. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

**7-** Dieser Sauger sollte nur für den vorbestimmten Gebrauch eingesetzt werden. Bei Schäden durch nicht vorbestimmten Gebrauch haftet der Hersteller nicht.

**8-** Das Gerät ist nicht für die Absaugung von Brennstoffen, explosiven, korrosiven, gesundheitsgefährdenden, giftigen Stoffen oder Säuren geeignet.

**9-** Das Gerät soll nicht unter fließendem Wasser gereinigt oder ins Wasser getaucht werden.

**10-** Dieses Gerät soll nicht mit nassen Händen oder Füßen, barfuß oder in explosionsgefährdeten Räumen eingesetzt, oder der Witterung ausgesetzt werden.

**11-** Saugen Sie keine Flüssigkeit mit der Akku-Elektrobürste auf.

**12-** Bei Verwendung von Verlängerungskabeln sollten diese dieselbe Isolationsklasse aufweisen und die Steckverbindungen Feuchtigkeitsgeschützt sein.

**13-** Zum Naßsaugen muß der Schwimmer auf den Filter aufgeschraubt werden (Zeich. 14, Seite 44).

**14-** Die Firma Ghibli behält sich das Recht vor, Änderungen im Interesse der technischen Weiterentwicklung vorzunehmen.

**15-** Benutzen sie die auf dem Gerät gestellte Steckdose nur für den vom Hersteller vorbestimmten Gebrauch.

**Für die Reinigung von Bodenflächen und Teppichen empfehlen wir die Verwendung von Entschäumern (Menge: entsprechend den Hinweisen des Herstellers)**